

Sexta-Feira

BAIRRO	PONTOS DE COLETA	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO	MOTORISTA
NOSSA SENHORA APARECIDA	EMEB PROFª MARIA DO CARMO	R. Alcebíades Joaquim Francisco	3518-2853	EMPRESA
SÃO LUIZ GONZAGA	PORTA A PORTA	TODAS AS RUAS		EMPRESA
	EMEB PROFª JURACY CRUZ	R. Sisypho Sardemberg	3518-1467	EMPRESA
	BATALHÃO DE POLÍCIA	R. Sisypho Sardemberg	3636-2000	EMPRESA
CORONEL BORGES	PEV	R. Afonso Pena	Na praçinha	EMPRESA
	RESIDÊNCIA DONA MARTHA	R. Marechal Rondon		EMPRESA
	EMEB OLGA DIAS	R. Dr. Amílcar Figliuzzi	3522-8129	EMPRESA
	PEV	R. Dr. Jair de Freitas	Px. a Super Pão	EMPRESA
FERROVIÁRIOS	DECOLORES - EMPRESA	Rod. Gov. Lacerda de Aguiar	99884-0376 (Paulo)	PREFEITURA
	EMEB LUIZ PINHEIRO	Av. Targino Athayde	3522-8470	EMPRESA
	PEV	R. Manoel Fonseca	Em frente ao Detran	EMPRESA
SANTA CECÍLIA	EMEB ZILMA COELHO PINTO	R. Manoel Fonseca	Final da R. Manoel Fons.	EMPRESA
	EMEB ANACLETO RAMOS	R. João Mota	3522-8851 Antiga Campanha	EMPRESA
	EMEB ALBERTINA MACEDO	R. Mario Imperial	3522-6370	EMPRESA
ABELARDO MACHADO	EMEB ATHAIR CAGMIN	R. Leto Antonio Duarte	3518-7959	EMPRESA
	EMEB JOSÉ TAVEIRA DOS SANTOS	R. Manoel Belmiro dos Santos	3155-5104	EMPRESA
	EMEB SIRDA ROCHA	R. Olga Centurini	3515-1187	EMPRESA
VILAGE DA LUZ	EMEB ZILDA SOARES	R. Jassé de Freitas Tristão	3522-8135	EMPRESA
	PEV	R. Papa Paulo VI	3518-9390	EMPRESA
	EMEB GÉRCIA FERREIRA	R. Lauro Lemos	Na praçinha	EMPRESA
	EMEB MARIA STAEL	R. Rua do Faisão	3518-9430	EMPRESA
	SUPERMERCADO DO GIL - EMPRESA	R. Wallace de Castro Barbosa	3522-8970	EMPRESA
AQUIDABAN	EMEB AURORA ESTELITA	R. Lauro Lemos	3518-9051	EMPRESA
	POSTO DE SAÚDE - PMCI	R. Rua Cariri	3522-7955	EMPRESA
	PEV	R. Jeremias Sandoval	3155-5112	EMPRESA
	EMEB SANDRA MONTEIRO	R. Antonio Ganhoto	Na praçinha	EMPRESA
NOVO PARQUE	EMEB FLORISBELO NEVES	R. Rua Cariri	3522-8992	EMPRESA
	PEV	R. Arclínio Passamai	3522-7944	EMPRESA
	PEV	R. Leolino Franzeres.	Lateral Igreja Católica	EMPRESA
ALTO NOVO PARQUE	3º BATALHÃO DE BOMBEIROS	Rod. Gomercindo Moura Nunes	Px. ao Superm. Polonini	EMPRESA
	PEV	R. Francisco Mardegan	3515-2400	EMPRESA
	PEV	RESIDENCIAL ESPERANÇA	MARBRASA	EMPRESA
MARBRASA	CONJUNTO MARBRASA	MARBRASA	MARBRASA	EMPRESA
	BAR CABEÇA DE PORCO - EMPRESA	BR 482	99913-3857 (Jorge Elias)	PREFEITURA
	SIMBRAEX - EMPRESA	Km 10	3322-1345	EMPRESA
RÓD. DO CONTÓRNO	PEV	R. Arlindo Costa	Na Escola Família Agrícola	EMPRESA
	PEV	R. Cel Francisco Athayde	Escola Domingos Ubaldo	EMPRESA
	PEV	R. Cel Francisco Athayde	Praça Central	EMPRESA
	EMEB Córrego Vermelho	Córrego Vermelho	EMEB	PREFEITURA
PACOTUBA	PEV	CENTRO	Pátio da Igreja Católica	PREFEITURA
CONDURU				
ITAÓCA				

ANEXO VIII – Relação de Setores da Varrição Manual

SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
Setor	Setor	Setor	Setor	Setor	Setor
01-01	01-04	01-07	01-10	01-13	01-16
01-02	01-05	01-08	01-11	01-14	01-17
01-03	01-06	01-09	01-12	01-15	01-18
01-19	01-20	01-21	01-22	01-23	02-11
02-01	02-06	02-11	02-01	02-06	02-12
02-02	02-07	02-12	02-02	02-07	02-13
02-03	02-08	02-13	02-03	02-08	02-14
02-04	02-09	02-14	02-04	02-09	02-15
02-05	02-10	02-15	02-05	02-10	02-16
02-17	03-01	02-16	02-17	03-02	03-01
03-02	03-03	03-02	03-01	03-04	03-03
03-04	06-01	03-04	03-03	03-05	06-01
03-05	06-02	03-05	06-01	06-01	06-02
06-01	06-03	06-01	06-02	06-02	06-03
06-02	06-04	06-02	06-03	06-03	06-04
06-03	15-02A	06-03	06-04	06-04	15-05A
06-04	15-03A	06-04	15-04A	15-06A	15-07A
15-08A	-	15-10A	15-09A	-	-

SETOR	FREQUÊNCIA	QNTD/SEM.	TURNO
01-01	SEMANAL	1	DIURNO
01-02	SEMANAL	1	DIURNO
01-03	SEMANAL	1	DIURNO
01-04	SEMANAL	1	DIURNO
01-05	SEMANAL	1	DIURNO
01-06	SEMANAL	1	DIURNO
01-07	SEMANAL	1	DIURNO
01-08	SEMANAL	2	DIURNO
01-09	SEMANAL	1	DIURNO
01-10	SEMANAL	2	DIURNO
01-11	SEMANAL	1	DIURNO
01-12	SEMANAL	1	DIURNO
01-13	SEMANAL	1	DIURNO
01-14	SEMANAL	1	DIURNO
01-15	SEMANAL	1	DIURNO
01-16	SEMANAL	1	DIURNO
01-17	SEMANAL	1	DIURNO
01-18	BISSEMANAL	2	DIURNO
01-19	BISSEMANAL	2	DIURNO
01-20	BISSEMANAL	2	DIURNO

SETOR	FREQUÊNCIA	QNTD/SEM.	TURNO
01-21	BISSEMANAL	2	DIURNO
01-22	BISSEMANAL	2	DIURNO
01-23	BISSEMANAL	2	DIURNO
02-01	BISSEMANAL	2	DIURNO
02-02	BISSEMANAL	2	DIURNO
02-03	BISSEMANAL	2	DIURNO
02-04	BISSEMANAL	2	DIURNO
02-05	BISSEMANAL	2	DIURNO
02-06	BISSEMANAL	2	DIURNO
02-07	BISSEMANAL	2	DIURNO
02-08	BISSEMANAL	2	DIURNO
02-09	BISSEMANAL	2	DIURNO
02-10	BISSEMANAL	2	DIURNO
02-11	BISSEMANAL	2	DIURNO
02-12	BISSEMANAL	2	DIURNO
02-13	BISSEMANAL	2	DIURNO
02-14	BISSEMANAL	2	DIURNO
02-15	BISSEMANAL	2	DIURNO
02-16	BISSEMANAL	2	DIURNO
02-17	BISSEMANAL	2	DIURNO
03-01	TRISSEMANAL	3	DIURNO
03-02	TRISSEMANAL	3	DIURNO
03-03	TRISSEMANAL	3	DIURNO
03-04	TRISSEMANAL	3	DIURNO
03-05	TRISSEMANAL	3	DIURNO
06-01	DIÁRIO	6	NOTURNO
06-02	DIÁRIO	6	NOTURNO
06-03	DIÁRIO	6	NOTURNO
06-04	DIÁRIO	6	DIURNO
15-02A	QUINZENAL	0,5	DIURNO
15-02B	QUINZENAL	0,5	DIURNO
15-03A	QUINZENAL	0,5	DIURNO
15-03B	QUINZENAL	0,5	DIURNO
15-04A	QUINZENAL	0,5	DIURNO
15-04B	QUINZENAL	0,5	DIURNO
15-05A	QUINZENAL	0,5	DIURNO
15-05B	QUINZENAL	0,5	DIURNO
15-06A	QUINZENAL	0,5	DIURNO
15-06B	QUINZENAL	0,5	DIURNO
15-07A	QUINZENAL	0,5	DIURNO
15-07B	QUINZENAL	0,5	DIURNO
15-08A	QUINZENAL	0,5	DIURNO
15-08B	QUINZENAL	0,5	DIURNO
15-09A	QUINZENAL	0,5	DIURNO

ANEXO XI - Quadro de Revisão Preventiva

Quadro de Revisão Preventiva
Revisão de 500 e 1500h
7.102 Motor
VERIFICAR nível de óleo
VERIFICAR filtro do combustível principal
VERIFICAR filtro separador de água - Racor
RETIRAR - VERIFICAR necessidade de troca do filtro de ar primário
VERIFICAR necessidade de troca do filtro de ar secundário
VERIFICAR estado da caixa do filtro de ar
ANALISAR ruídos anormais e vazamentos da turbina e intercooler
VERIFICAR estado e tensão e fixações da correia do motor.
7.104 Suspensão
VERIFICAR torque dos grampos "U" dos feixes de molas
VERIFICAR estado e torque das fixações dos feixes de mola, olhais, jumelos, pinos, barras estabilizadoras, amortecedores e grampos.
VERIFICAR estado e fixação - amortecedores dianteiros e traseiros
7.105 Freios (dianteiros e traseiros)
VERIFICAR espessura das lonas de freio
REGULAR folga do ajustador manual
DRENAR reservatórios de ar
VERIFICAR funcionamento do freio estacionário
VERIFICAR estado, funcionalidade e vazamentos das válvulas, tubulações e reservatório de ar.
VERIFICAR compressor de ar - carregamento e ruído.
7.106 Elétrica
LIMPAR E REAPERTAR os terminais das baterias. MEDIR amperagem
VERIFICAR ESTADO tampa da caixa das baterias.
VERIFICAR funcionamento das lanternas, buzinas, alarmes, limpador / lavador de para-brisas.
VERIFICAR estado, e fixação funcionamento do motor de partida, alternadores e chicotes elétricos
INSPECIONAR - Luzes do painel de instrumentos, faróis e lanternas
VERIFICAR fixações e interferências. Motor de partida, alternador, conexões, sensores e cabos
VERIFICAR iluminação externa, lanternas direcionais e traseiras
VERIFICAR luz alta e baixa dos faróis. Luzes de freio e luzes de emergência.
VERIFICAR sirene de ré, fusíveis, relês, sensores e cabos

VERIFICAR código de falhas,
7.107 Cabine
LUBRIFICAR E VERIFICAR FUNCIONAMENTO - Fechaduras, dobradiças, maçanetas e trinco de portas
LUBRIFICAR limitadores das portas e travas
LIMPAR furos de dreno das portas
VERIFICAR estado painel
VERIFICAR estado das forrações, bancos e tapetes
VERIFICAR pontos de fixação
VERIFICAR bomba hidráulica de basculamento da cabine
VERIFICAR estado e fixação e lubrificar o amortecedor da cabine e trava da cabine
VERIFICAR estado dos para-choques, cabine e lataria em geral
VERIFICAR as rodas e pintar se necessário
VERIFICAR a integridade do para-brisa
7.108 Caixa de mudanças e Tomada de força
VERIFICAR o óleo e limpar o respiro
VERIFICAR o trambulador e a alavanca do câmbio
VERIFICAR funcionamento dos cabos de mudança
VERIFICAR fixação e vazamento da tomada de força
7.109 Direção
VERIFICAR nível de fluido (repor se necessário), estado da tubulação e vazamentos
VERIFICAR o filtro de óleo da caixa de direção
VERIFICAR folga nos terminais e barras
VERIFICAR fixação no chassi
VERIFICAR estado do volante quanto a seu revestimento e empunhadura.
VERIFICAR folga no setor da caixa de direção e o alinhamento de volante;
07.110 Pneus e Rodas
VERIFICAR desgaste.
CALIBRAR todos os pneus
VERIFICAR as tampas das válvulas
VERIFICAR o aperto dos parafusos de roda
7.103 Cardam e Cruzeta
VERIFICAR cardam, cruzetas, rolamento central, guarda-pó e estrias
VERIFICAR quanto a folga e desgaste
LUBRIFICAR cruzetas e luvas deslizantes
07,113 CAM - Chassi/Escape
REAPERTAR as cintas de fixação - Tanque de combustível.

VERIFICAR estado, vazamentos e fixações do sistema de escapamento
Verificar funcionamento do freio motor.
7.114 Embreagem
VERIFICAR nível do fluido e vazamentos
AVALIAR esforço no pedal e trepidação / deslizamento
VERIFICAR curso do pedal da embreagem, vazamento do cilindro e articulações
LUBRIFICAR bucha do eixo do garfo de acionamento
7.115 Eixo Traseiro e Diferencial
VERIFICAR nível de óleo
LIMPAR o respiro
VERIFICAR vazamentos - diferencial e cubo de roda
7.116 Sistema de Arrefecimento
VERIFICAR o nível do líquido e completar se necessário
VERIFICAR a ligação elétrica dos sensores de nível
VERIFICAR mangueiras e tubulação quanto a vazamentos e estado
VERIFICAR estado externo do radiador
7.117 Eixo Dianteiro
VERIFICAR - cubos de roda quanto ao vazamento e folga da manga de eixo
Equipamentos \ Implementos
Geral:
Verificar o estado, fixações, comandos, vazamentos, tubulações, válvulas e mangueiras;
Verificar e reapertar se necessário, o funcionamento e folgas dos pinos e grampos dos equipamentos.
Verificar o estado e condições das chaparias.
Testar luzes, lanternas e giroflex dos equipamentos.
Verificar o nível de óleo hidráulico.
Verificar funcionalidade e estado da articulação do para-choque traseiro.
Basculantes:
Elevar a caçamba para identificar falhas, vazamento de óleo, e estado do cilindro e mangueiras hidráulicas.
Observar o estado das chapas do fundo, e laterais da caçamba, bem como a plataforma frontal e tábuas laterais.
Verificar o funcionamento da trava e articulação da tampa traseira da caçamba.
Verificar reservatório hidráulico e completar o nível se necessário.
VERIFICAR todas as mangueiras hidráulicas quanto a vazamento e sinal de envelhecimento
Baú

Inspeccionar visualmente as chapas de alumínio e a estrutura externa quanto a presença de avarias.
Abrir as portas traseiras, observando o mecanismo da tranca e dobradiças.
Analisar o estado da estrutura interna, laterais e assoalho de madeira, quanto a conservação.
VERIFICAR todas as mangueiras hidráulicas quanto a vazamento e sinal de envelhecimento
Cabine suplementar
Realizar uma inspeção visual na estrutura externa, identificar pontos de trincas ou rachados.
Observar a parte inferior do assoalho, quanto a presença de trincas na fibra e estado/aperto dos grampos de fixação nos chassis.
Entrar na cabine e verificar a tranca, dobradiças, borracha de vedação e cabo limitador da porta.
Verificar estrutura e forração, fixação e cinto dos bancos.
Caso tenha banheiro, testar a descarga e a pia, observar vazamentos na caixa caixa d'água.
Carrocerias carga seca:
Analisar visualmente externamente, o estado das ripas laterais da carroceria.
Abrir as tampas laterais para atestar o correto funcionamento das dobradiças e trancas.
Subir sobre a carroceria e verificar o estado dos frisos do assoalho, e sua fixação, pregos soltos ou quebrados.
Observar a parte frontal quanto a estrutura de amarração e funcionalidade das barras de suportes laterais.
Compactador:
Realizar uma inspeção visual, do equipamento, quanto as avarias nas chapas, pintura.
Verificar níveis de óleo e se há vazamentos no sistema hidráulico, comandos, cilindros e mangueiras;
Verificar vazamento na bomba hidráulica e observar ruídos anormais no seu funcionamento.
VERIFICAR todas as mangueiras hidráulicas quanto a vazamento e sinal de envelhecimento
Verificar, testar e regular a pressão dos painéis de compactação e transporte;
Verificar e testar a funcionalidade da prensa do equipamento compactador;
Verificar, testar e regular se necessário a funcionalidade do Lifting e barra de apoio dos coletores.
Inspeccionar o desgaste dos deslizantes da placa transportadora do equipamento.
Guindaste (munck)
Inspeccionar pontos de corrosão, pintura e trincas, nos braços de elevação e extensão do equipamento, assim como na base de giro.
Verificar vazamentos hidráulicos, nos comandos, cilindros, e mangotes assim como a disposição e fixação desses últimos.
Avaliar gancho de amarração, e sua articulação, quanto a seu estado e fixação.
Verificar reservatório hidráulico, quanto a presença de vazamentos, e seu visor de nível e completar se necessário.
Pipa:

Verificar vazamentos no tanque, estado da plataforma traseira, carretel e suporte das mangueiras.
Observar o estado das correias do acionamento da bomba d'água; ou cardã da tomada de força.
Testar funcionalidade do canhão e bicos de irrigação, quanto a estanqueidade e abertura do leque de água.
Verificar e testar o estado dos dispositivos e conexões.
Verificar as luzes traseiras, strobos, lanternas de alerta e laterais.
Teste de rodagem pós preventiva
Ao término da preventiva, verificar nível de óleo do motor e água do arrefecimento.
Garantir que todos os bujões de dreno e componentes estejam torquados corretamente
Em seguida assegurar a completa retirada das ferramentas de dentro do veículo e ao seu redor, fechar o capô e as portas
Validar a liberação do veículo junto ao Supervisor de Manutenção ou o Mecânico Líder.
Mecânico líder - Proceder com o teste de rodagem, observando o comportamento da direção, freios e suspensão, quanto a presença de ruídos e vibrações.
Estando tudo ok, liberar o veículo à operação.

Revisão de 1000h
7.102 Motor
TROCAR óleo e elemento filtrante.
SUBSTITUIR filtro do combustível principal
SUBSTITUIR filtro separador de água - Racor
SUBSTITUIR filtro de ar primário
VERIFICAR necessidade de troca do filtro de ar secundário
VERIFICAR estado da caixa do filtro de ar
ANALISAR ruídos anormais e vazamentos da turbina e intercooler
VERIFICAR estado e tensão e fixações da correia do motor.
7.104 Suspensão
VERIFICAR torque dos grampos "U" dos feixes de molas
VERIFICAR estado e torque das fixações dos feixes de moia, olhais, jumelos, pinos, barras estabilizadoras, amortecedores e grampos.
VERIFICAR estado e fixação - amortecedores dianteiros e traseiros
7.105 Freios (dianteiros e traseiros)
VERIFICAR espessura das lonas de freio
REGULAR folga do ajustador manual
DRENAR reservatórios de ar
VERIFICAR funcionamento do freio estacionário

VERIFICAR estado, funcionalidade e vazamentos das válvulas, tubulações e reservatório de ar.
VERIFICAR compressor de ar - carregamento e ruído.
7.106 Elétrica
LIMPAR E REAPERTAR os terminais das baterias. MEDIR amperagem
VERIFICAR ESTADO tampa da caixa das baterias.
VERIFICAR funcionamento das lanternas, buzinas, alarmes, limpador/lavador de para-brisas.
VERIFICAR estado, e fixação funcionamento do motor de partida, alternadores e chicotes elétricos
INSPECIONAR - Luzes do painel de instrumentos, faróis e lanternas
VERIFICAR fixações e interferências. Motor de partida, alternador, conexões, sensores e cabos
VERIFICAR iluminação externa, lanternas direcionais e traseiras
VERIFICAR luz alta e baixa dos faróis. Luzes de freio e luzes de emergência.
VERIFICAR sirene de ré, fusíveis, relés, sensores e cabos
VERIFICAR código de falhas,
7.107 Cabine
LUBRIFICAR E VERIFICAR FUNCIONAMENTO - Fechaduras, dobradiças, maçanetas e trinco de portas
LUBRIFICAR limitadores das portas e travas
LIMPAR furos de dreno das portas
VERIFICAR estado painel
VERIFICAR estado das forrações, bancos e tapetes
VERIFICAR pontos de fixação
VERIFICAR bomba hidráulica de basculamento da cabine
VERIFICAR estado e fixação e lubrificar o amortecedor da cabine e trava da cabine
VERIFICAR estado dos para-choques, cabine e lataria em geral
VERIFICAR as rodas e pintar se necessário
VERIFICAR a integridade do para-brisa
7.108 Caixa de mudanças e Tomada de força
TROCAR o óleo e limpar o respiro
VERIFICAR o trambulador e a alavanca do câmbio
VERIFICAR funcionamento dos cabos de mudança
VERIFICAR fixação e vazamento da tomada de força
7.109 Direção
VERIFICAR nível de fluido (repor se necessário), estado da tubulação e vazamentos
VERIFICAR o filtro de óleo da caixa de direção
VERIFICAR folga nos terminais e barras
VERIFICAR fixação no chassi



LUBRIFICAR - coluna de direção
07.110 Pneus e Rodas
VERIFICAR desgaste.
CALIBRAR todos os pneus
VERIFICAR as tampas das válvulas
VERIFICAR o aperto dos parafusos de roda
7.103 Cardam e Cruzeta
VERIFICAR cardam, cruzetas, rolamento central, guarda-pó e estrias
VERIFICAR quanto a folga e desgaste
LUBRIFICAR cruzetas e luvas deslizantes
Chassi/Escape
REAPERTAR as cintas de fixação - Tanque de combustível.
VERIFICAR estado, vazamentos e fixações do sistema de escapamento
Verificar funcionamento do freio motor.
7.114 Embreagem
VERIFICAR nível do fluido e vazamentos
AVALIAR esforço no pedal e trepidação / deslizamento
VERIFICAR curso do pedal da embreagem, vazamento do cilindro e articulações
LUBRIFICAR bucha do eixo do garfo de acionamento
7.115 Eixo Traseiro e Diferencial
SUBSTITUIR o óleo do diferencial
LIMPAR o respiro
VERIFICAR vazamentos - diferencial e cubo de roda
7.116 Sistema de Arrefecimento
VERIFICAR o nível do líquido e completar se necessário
VERIFICAR a ligação elétrica dos sensores de nível
VERIFICAR mangueiras e tubulação quanto a vazamentos e estado
VERIFICAR estado externo do radiador
Eixo Dianteiro
VERIFICAR - cubos de roda quanto ao vazamento e folga da manga de eixo
9 - Equipamentos \ Implementos
Geral:
Verificar o estado, fixações, comandos, vazamentos, tubulações, válvulas e mangueiras;
Verificar e reapertar se necessário, o funcionamento e folgas dos pinos e grampos dos equipamentos.
Verificar o estado e condições das chaparias.